

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.gazkontrol.nt-rt.ru || эл. почта: esg@nt-rt.ru

GPRSкоммуникатор

DATCOM AMR3/S



GSM/GPRS контроллер **DATCOM-AMR3/S** относится к категории телеметрических систем для дистанционной и частой передачи данных из корректоров объема газа. Он сконструирован для установки в среду с опасностью взрыва Зона 2.

Контроллер DATCOM-AMR3/S питается от свинцового аккумулятора подзаряженного от солнечной батареи.

Последовательный коммуникационный интерфейс можно легко адаптировать к подключенному корректору. Для этого служат сменные коммуникационные модули.

DATCOM-AMR3/S может нормально подключиться к корректорам.

Данные корректор получает в регулярных интервалах и сохраняет их в своей внутренней памяти. Таким же образом обрабатывается и хранится информация о данных входов и выходов и аварийных состояниях (ошибка прибора, ошибка коммуникации корректора, низкое напряжение батареи, и т.д.).

Коммуникация

- Сменные коммуникационные модули RS-232 / RS-485 / UNIWIRE и т.п.
- Последовательный интерфейс RS232 (для коммуникации с ПК)
- GSM/GPRS модем

Входы / Выходы


- 6 цифровых входов
- 4 цифровые выходы
- 4 аналоговых выходов реализуемых при помощи модуля CL1 (4-20mA)

Дополнительные аксессуары

- Модуль выхода по току CL1 (4 - 20)mA
- Коммуникационные модули RS232, RS485, UNIWIRE
- Программа для сервиса и настроек SW Telves

Основные характеристики

- Несложная установка
- Дистанционная коммуникация с корректорами объема газа
- Автоматическая система считывания
- Частота связи зависит от емкости аккумулятора и производительности солнечных панелей
- Коммуникация в сетях GSM/GPRS
- Сконструирован для среды с опасностью взрыва – Зона 2
- Сертификат РОСС_CZ.GB05.B03175
- Класс защиты IP65
- Сменные коммуникационные модули (RS485, RS232, UNIWIRE)
- Можно подключить корректоры типа ELCOR-94, ELCOR-2, uELCOR, microELCOR-2 или miniELCOR



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93